




¿CÓMO CAMBIO DE TELÉFONO CUANDO LA APLICACIÓN FURCARER SE HA INICIADO EN OTRO DISPOSITIVO?

Para empezar, antes de cambiar de teléfono inteligente, asegúrese de que las credenciales (correo electrónico y contraseña) que se utilizarán para iniciar sesión sean siempre las mismas.


Para cerrar sesión en el primer teléfono, este es el procedimiento correcto a seguir (adjuntar imágenes):

- 1) "Mi perfil"
- 2) Icono de "Configuración"
- 3) "Salir".


Cuando un sensor esté conectado, NUNCA pulse en "Desconectar" (está escrito en rojo), porque esa opción apaga el sensor de forma permanente.



PASO I



PASO II



PASO III

La opción roja "Desconectar" aparece cuando se conecta un sensor, generalmente justo encima de "Salir".

Repito, ten cuidado y NUNCA lo uses.

Una vez completado el procedimiento de cierre de sesión , proceda a iniciar sesión con el segundo teléfono inteligente (nuevamente , el mismo correo electrónico y contraseña) .

Una vez dentro, vuelva a conectar el sensor (escaneando de nuevo el código QR; es muy importante no desechar la caja del dispositivo).

Para volver a conectar el sensor, desde la sección "Inicio", pulse en "Conectar con un nuevo sensor" y escanee de nuevo el código QR.

¡Eso es todo!

